

日東ブレーカ用端子台 取扱説明書

施工上のご注意

- (1) 保守、点検時は、危険防止のため電気が通電されていないことを確認の上行ってください。
- (2) 工事終了後、「感電」など危険防止のため必ず端子カバーを付けてください。
- (3) 端子ねじは、推奨締め付けトルクに合わせて確実に締付けてください。締付けが不十分ですと過熱の原因となります。また定期的に点検、増締めをされることをお勧めします。
- (4) 端子カバー止ねじは、 $1\text{ N}\cdot\text{m}$ (10 kgf) 以上で締付けないでください。

推奨締め付けトルク

品名記号	締付トルク $\text{N}\cdot\text{m}$ ($\text{kgf}\cdot\text{cm}$)
TBF-062・062J・062JK・063・063J・063JK・063EJ・063EJK・064 TBB-063・063J・063B	4~5 (40~50)
TBF-102・103・104	5.5~7.5 (55~75)
TBF-152・152J・153・153J・153W・153EJ・154・253M8 TBB-153・153J・153W・153B	8~13 (80~130)
TBF-252・253・253J・253W・253EJ・254 TBB-253・253J・253W・253B	15~25 (150~250)
TBF-402・403・403J・403W・404 TBB-403・403W	21~50 (210~500)
TBF-601・602・603・604	38~80 (380~800)