

## OPT-1B 取扱説明書

このたびは、日東製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。ご使用の前に、本説明書をご覧の上お取り扱い下さい。

### ■ボックス本体の取り付け方について

- ・ボックスの取り付けは、取付穴Aを使用してお取り付けください。
- ・屋外で使用する際は、取付穴をシーリング処理して下さい。また、取り付けは、蝶番部が上になるように取り付けて下さい。

### ■機器の取り付け方について

- ・安全ブレーカ、漏電ブレーカを取り付けの際は、取付穴B (取付ピッチ 62 mm) に付属の丸木ネジ 3.8 × 30 を使用して取り付けて下さい。推奨締付トルクは、2.0 N・m です。

### ■IECレールの取り付け方について

- ・IECレールを取り付けるときは、取付穴BまたはCに取り付けて下さい。(推奨ネジは2種タッピンネジM4 × 12です。)

