

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
 (この取扱説明書は必ず保管してください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠	危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠	注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。


なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠ 危険	
 発火注意	・火気の近くに置かないでください。また、発火する恐れのある部位には使用しないでください。 故障や火災の原因になります。

⚠ 注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・機器の固定以外の用途には使用しないでください。 ・物を吊る作業には使用しないでください。 ・パソコン本体、モニター、プリンターなどOA機器の固定用として使用してください。 ・剥がす場合は、ゆっくり剥がしてください。設置部の表面加工が剥がれる恐れがあります。 ・フッ素・シリコン系には対応できません。水・油・ワックスはよく拭取ってから使用してください。 ・本製品は地震の被害を最小限に抑えるためのもので災害による事故についての保証はできません。 ・本製品はすべての地震や衝撃に対応できるとは限りません。 ・廃棄する場合は、不燃物として処分してください。 	

■仕様



サイズ	材質	許容荷重	使用温度	数量
40mm×40mm 厚み5mm	ポリウレタン	30Kg(4隅に使用)	-5~40℃	4

■使用方法

- ・離型フィルムを剥がして使用してください。
- ・設置場所のホコリや汚れを拭取り、機器の4隅に合わせて貼付けてください。
- ・本製品が汚れた場合、水洗いして汚れを取除き、しっかりと水気を切ると貼直しができます。

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2009年11月現在のものです。